

**Godox****iM20**

iFlash 卓上型ストロボ

取扱い説明書

## 重要な安全説明及び注意事項

本製品はプロフェッショナル用の写真機材であり、専門技術者のみが操作してください。

使用前に製品のすべての輸送保護材および包装を必ず取り除いてください。

本製品を使用する際は、以下の基本的な安全上の注意事項を必ず遵守してください。

1. 使用前に取扱説明書をよく読み、内容を十分に理解し、安全上の指示を厳守してください。これを怠ると、死亡、重傷、製品の損傷、またはその他の財産被害を引き起こす恐れがあります。

2. 本製品はプロ用照明機器であり、子供の使用を禁止します。子供が本機器に近づく場合は、衝突や不正使用による人身事故を防ぐため、必ず大人が監督してください。

3. 本機器は一般照明用ではありませんので、通常の照明として使用しないでください。眼疾患の既往歴がある方や光に敏感な方は、本機器の使用および直接の視線を避けてください。

4. 使用時は十分に注意し、フラッシュ管などの高温部に触れないようにして火傷を防いでください。

5. いかなる場合でも、フラッシュを直接目（特に乳幼児の目）に向けないでください。短時間で視力障害を引き起こす恐れがあります。

不快感が生じた場合は直ちに電源を切り、使用を中止し、速やかに医療機関を受診してください。

6. フラッシュ管が損傷した場合は直ちに使用を中止し、事故防止のため製造元、サービス代理店、または有資格の修理技術者に連絡して交換してください。

7. 損傷した機器やアクセサリーは使用しないでください。修理後は専門の修理技術者による点検および正常動作の確認を受けてから使用を再開してください。

8. プラグをコンセントに接続または取り外す際は、必ず電源を切ってください。接続時はプラグが完全に差し込まれていることを確認してください。

9. 落下、挟み込み、強い衝撃により製品外装が割れた場合は、内部電子部品に触れて感電する恐れがあるため、直ちに使用を中止してください。

10. 本機は防水仕様ではありません。本機を乾燥した状態に保ち、水やその他の液体に浸さないでください。換気の良い乾燥した場所に設置し、雨天、多湿、ほこり、過熱環境での使用は避けてください。危険を防止するため、本機の上に物を置かないでください。また、液体が内部に浸入しないようにしてください。

11. 許可なく分解しないでください。製品に不具合が発生した場合は、必ず当社または認定修理担当者による点検および修理を受けてください。

12. 本機を保管する際は、完全に冷却されていることと電源コードが抜かれていることを確認のうえ、保護ケースまたは通気性の良い乾燥した場所に収納してください。

13. 本機をアルコール、ガソリン、またはメタンやエタンなどの可燃性揮発性溶剤やガスの近くに置かないでください。

14. 爆発の恐れがある環境での使用および保管は厳禁です。

15. 当社が承認していないアクセサリーの使用は、火災、感電、または人身事故の原因となるため、絶対におやめください。

16. 乾いた布で優しく清掃してください。濡れた布の使用は機器を損傷する恐れがあるため、避けてください。

17. 本製品はリチウム電池を使用しており、電池寿命には限りがあります。充電能力は徐々に低下し、回復しません。電池の劣化に伴い、製品の使用可能時間は短くなります。リチウム電池の寿命はおよそ2~3年と推定されます。

18. 本取扱説明書は厳密な試験に基づいて作成されています。設計および仕様は予告なく変更される場合があります。最新の取扱説明書および製品情報は公式ウェブサイトにてご確認ください。

19. 電池を取り扱う際は、関連するすべての地域の法令および規制を必ず確認し、遵守してください。

20. 本機器全体の保証期間は1年間です。消耗品（電池等）、アダプター、電源コードおよびその他の付属品は保証対象外となります。

21. 無断修理は保証を無効とし、修理費用が発生します。

22. 誤った操作による故障は保証対象外です。

## はじめに

### 電源スイッチ / テストボタン

ご購入いただき、誠にありがとうございます。

手のひらに収まる小型で精巧なサイズのiM20は、カメラに負担をかけず

装着可能です。5段階の調光機能を備え、内蔵リチウム電池により高い携

帯性を実現。従来のホットシューに対応し、多様なカメラモデルと互換性

があり、接続するだけで同期発光が可能です。

1. USB-C充電ポート

2. 電源スイッチ / テストボタン

3. 電源マイナスボタン

4. インジケーター

5. 電源プラスボタン

6. フラッシュ管

7. ホットシュー

電源一ボタン / 電源 + ボタン

電源一ボタンまたは電源 + ボタンを押すことで、フラッシュ出力を5段階

で調整できます。電源一ボタンと電源 + ボタンを同時に押すと、バッテリー

残量を確認できます。緑色のライト1つはバッテリー残量1目盛りを示

し、満充電は5目盛りです。残量が1目盛りのみの場合は、速やかに充電

してください。

01

02

03

04

05

06

## 部品名称

梱包物

1. USB-C充電ポート

2. 電源スイッチ / テストボタン

3. 電源マイナスボタン

4. インジケーター

5. 電源プラスボタン

6. フラッシュ管

7. ホットシュー

フラッシュ本体

USB-C充電ケーブル ×1

収納袋

取扱説明書

01

02

03

04

05

06

