


705-LC5000-07

Godox

LED Leuchtstab



Godox Photo Equipment Co.,Ltd.

4th Floor of Building 1, 1st to 4th Floor of Building 2, 4th Floor of Building
3, 1st to 4th Floor of Building 4, Yaochuan Industrial Zone, Tangwei
Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen 518103, China

Tel: +86-755-29609320(8062) Fax: +86-755-25723423 E-Mail: godox@godox.com

godox.com Hergestellt in China



Bedienungsanleitung

LC500

Deutsche Edition

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Godox-Produkt entschieden haben!
Dieser LED-Lichtstift LC500 ist ein Dauerlicht mit doppelter Farbtemperatur, hoher Lichthelligkeit und drahtloser Einstellung. Geeignet für fast alle Aufnahmeanlässe, die eine Beleuchtung für Live-, Camping-, Make-up-, Porträtaufnahmen, Video-, Hochzeits-, Kinderfotografie, etc. bieten können. Es ist tragbar und einfach zu bedienen.

Merkmale:


- Hohe Lichthelligkeit, die in weiten Bereichen frei einstellbar ist.
- Zweifarbige Temperatur: 3300K und 5600K umschaltbar
- Kabellose Bedienung
- Eingebaute Lithium-Batterie
- Hochtemperaturbeständigkeit
- Handhabung oder Befestigung am Stativ
- Geeignet für fast jede Situation
- Intellektuelles Gedächtnis

⚠ Sicherheitshinweise


- ⚠ Bewahren Sie dieses Produkt immer trocken auf. Nicht bei Regen oder Feuchtigkeit verwenden.
- ⚠ Nicht auseinandernehmen. Sollten Reparaturen erforderlich sein, muss dieses Produkt an eine autorisierte Wartungsstelle geschickt werden.
- ⚠ Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- ⚠ Da dieses Produkt nicht wasserdicht ist, ergreifen Sie bitte Maßnahmen zur Wasserdichtigkeit bei Regen oder Feuchtigkeit.
- ⚠ Verwenden Sie das Blitzgerät nicht in Gegenwart von brennbaren Gasen, Chemikalien und ähnlichen Materialien. Unter bestimmten Umständen können diese Materialien empfindlich auf das starke Licht reagieren, das von diesem Blitzgerät ausgeht, und es kann zu Feuer oder elektromagnetischen Störungen kommen.
- ⚠ Da dieses Produkt über eine eingebaute Lithium-Batterie verfügt, dürfen Sie es nicht auseinandernehmen, aufschlagen, zusammendrücken oder in Brand stecken. Wenn eine schwere Wölbung auftritt, verwenden Sie bitte nicht. Verwenden oder lagern Sie das Produkt nicht, wenn die Umgebungstemperatur über 50°C angezeigt wird.
- ⚠ Sie das Produkt nicht, wenn die Umgebungstemperatur über 50°C angezeigt wird. Bitte laden Sie das Produkt mit einem speziellen Ladegerät auf und betreiben Sie es ordnungsgemäß innerhalb der definierten Spannung und Betriebstemperatur gemäß der Bedienungsanleitung.

Teile

● Körper



• LCD-Display



Lieferumfang

1. Körper
2. Reflektor
3. Ladegerät (16.8V/1.2A)
4. Tragetasche
5. Bedienungsanleitung



Akku-Management

- **Stromversorgung**
Der eingebaute Li-Polymer-Akku bietet bei voller Ladung ca. 2 Stunden Leuchtdauer.
- **Aufladen**
Die gesamte Ladezeit beträgt ca. 2,5 Stunden. Die Ladeanzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot, während grün, sobald sie vollständig geladen ist.

Den Reflektor anbringen

- **Montage:** Wählen Sie die Seite, auf die der Reflektor benötigt wird und passen Sie die Richtung des Reflektors an. Passen Sie den Grat im Griffing des Reflektors mit der Nut am Griff (wie abgebildet) an und schieben Sie den Reflektor über den LED-Lichtstift und drücken Sie ihn hinein. Verlängern Sie den Reflektor für die Aufnahme.




- **Abnehmen:** Halten Sie den Griff und drücken Sie den Reflektor von unten nach oben, um ihn zu lösen.





Betrieb

- **Schalter:** Drücken Sie den Netzschalter lange, um das LED-Licht einzuschalten, und drücken Sie den -Taste erneut lange, um ihn auszuschalten.




- **Modusauswahl:** Drücken Sie die MODUS-Taste, um zwischen der 5600K kalten Farbtemperatur und der 3300K warmen Farbtemperatur zu wechseln.




- **Auswahl von Kanal/Gruppe:** Drücken Sie CH/GRP-Taste, um den Wert CH Kanal oder GRP Gruppe auszuwählen, und drücken Sie dann "-" oder "+"-Taste, um den Wert Kanal oder Gruppe zu ändern.



- **Einstellung der Lampenhelligkeit:** Drücken Sie kurz die Taste "-" oder "+"-Taste, um den Wert um 1% zu verringern oder zu erhöhen, während Sie lange die Taste "-" oder "+"-Taste drücken, um den Wert um 10% zu verringern oder zu erhöhen. Die Lampenhelligkeit kann von 10% bis 100% eingestellt werden.



- **Betrieb:** Dieser LED Lichtstab kann mit einem Griff oder dem Lampenständer verwendet werden, der ganz frei gemäß den jeweiligen Anforderungen verwendet werden kann.



Drahtlose Fernbedienung

Mit dem 433 MHz Funksystem verfügt dieses Produkt über eine ferngesteuerte Gruppierungs- und Steuerungsfunktion. Bis zu 6 Gruppen von Videolampen können gesteuert werden. Es stehen 16 Kanäle mit starker Anti-Interferenz-Funktion zur Verfügung.

Bitte stellen Sie vor der Verwendung die Kanäle und Gruppen des flexiblen Videolichts auf die gleichen wie die des Leuchtstabs ein.

Einstellen des Kanals / der Gruppe der Steuerung

- Drücken Sie die CH/GRP-Taste und das Gruppensymbol blinkt. Drehen Sie das Wahrad, um eine Gruppen-ID auszuwählen (A bis F).
- Drücken Sie die CH/GRP-Taste zweimal und das Kanalsymbol blinkt. Drehen Sie das Wahrad, um eine Kanal-ID (1 bis 16) auszuwählen.

Kanal/Gruppe der Fernbedienung einstellen

- Drücken Sie die CH/GRP-Taste und das Gruppensymbol blinkt. Drücken Sie die "-/+ "-Taste, um eine Gruppen-ID (A bis F) auszuwählen.
- Drücken Sie die CH/GRP-Taste zweimal und das Kanalsymbol blinkt. Drücken Sie die "-/+ "-Taste, um eine Kanal-ID (1 bis 16) auszuwählen.

Einstellen der Lichthelligkeit/Farbtemperatur mit der Fernbedienung

- Drücken Sie die "-/+ "-Taste, um die Helligkeit des Lichts einzustellen.
- Drücken Sie einmal den SET-Geschmack der Fernbedienung und das Farbtemperatur-Symbol blinkt. Drücken Sie die "-/+ "-Taste, um die Farbtemperatur einzustellen.

Hinweis: Das drahtlose Signal kann nur empfangen werden, wenn der Leuchtstab eingeschaltet ist.

Weitere Hinweise zur Bedienung:

- Durch Drücken der Netztaсте auf der Fernbedienung können alle LED-Gruppen ein- und ausgeschaltet werden.
- Durch 2 Sekunden langes Drücken der "SET"-Taste auf der Fernbedienung kann nur die aktuelle LED-Gruppe ein- und ausgeschaltet werden.
- Die Fernbedienung geht nach vier Stunden automatisch aus, wenn das Gerät nicht verwendet wird.

Tipps zur Verwendung der Fernbedienung:

- (1) Bei Verwendung des kalten Temperaturlichts stellen Sie bitte die Farbtemperatur der Fernbedienung konstant auf 5600K ein.
- (2) Bei Verwendung des warmen Temperaturlichts stellen Sie bitte die Farbtemperatur der Fernbedienung konstant auf 3300K ein.
- (3) Bitte entfernen Sie die Batterie, wenn die Leuchte über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

Technische Daten

| Modell | Lc500 |
|--------------------------------|------------------------------|
| Eingebauter Lithium-Akku | 14.8V/2600mAh Lithium-Akku |
| Leistung | Max. 18W |
| Doppelte Farbtemperatur | 5600K±300K 3300K±300K |
| Kanal | 16 |
| Gruppe | 6 (A, B, C, D, E, F) |
| 100% Lampenhelligkeit (LUX) | 1200 (1 m) |
| TLCI Index | ≥95 |
| CRI Index | >95 |
| Bereich der Lampenhelligkeit | 10%~100% |
| Anzahl der LED-Perlen | 516 |
| Betriebstemperatur | -5~50°C |
| Abmessungen | 565*56*56mm (ohne Reflektor) |
| Net Weight (without reflector) | 760g |

* Produktdesign und -spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

FCC-Erklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können die Befugnis des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt Anwendungen und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Produktgarantie

Liebe Benutzer, diese Garantiekarte ist ein wichtiger Beweis für Garantie-Service zu beantragen, bitte kooperieren Sie mit dem Verkäufer auszufüllen und zu halten, danke!

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Produktinformation | Modell | Produkt-Barcode |
| Benutzerinformation | Name | Kontakt Nummer |
| | Kontakt Adresse | |
| Anbieterinformationen | Name | |
| | Kontakt Nummer | |
| | Kontakt Adresse | |
| | Verkaufsdatum | |
| Bemerkung | | |

Hinweis: Dieses Formular sollte vom Verkäufer versiegelt werden.

Anwendbare Produkte

Dieses Dokument gilt für Produkte, die in den entsprechenden Produktgarantieinformationen aufgeführt sind (siehe Anweisungen später) und andere Produkte oder Komponenten, die nicht Teil dieses Bereichs sind (z. B. Werbearbeit, Werbegeschenke und andere werksseitige Teile usw.), fallen nicht unter diese Garantieverpflichtung.

Gewährleistungsfrist

Die entsprechende Garantiezeit für Produkte und Komponenten basiert auf den entsprechenden Produktgarantieinformationen. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Datum des ersten Kaufs des Produkts, und das Datum des Kaufs ist das Datum der Registrierung der Garantiekarte zum Zeitpunkt des Kaufs.

Wie erhalten Sie einen Garantieservice

Um den Service zu garantieren, können Sie sich direkt an den Produktverkäufer oder die autorisierte Serviceagentur wenden oder uns unter der Kundendienst-Telefonnummer der Shenniu-Produkte anrufen, und unser Servicepersonal kann den Service für Sie arrangieren. Wenn Sie eine Garantie beantragen, sollten Sie eine gültige Garantiekarte als Garantienachweis vorlegen, falls Sie diese erhalten. Wenn Sie keine gültige Garantiekarte vorlegen können, können wir Ihnen auch eine Garantie gewähren, wenn wir bestätigen können, dass das Produkt oder Teil von der Garantie abgedeckt ist, aber dies ist nicht unsere Verpflichtung.

Umstände, bei denen die Garantie nicht gilt

Die Gewährleistungen und Dienstleistungen gemäß diesem Dokument gelten nicht ① das Produkt oder Teil überschreitet die entsprechende Garantiezeit, wenn das Produkt den folgenden Bedingungen unterliegt; ② Ausfall oder Beschädigung durch unsachgemäße oder unsachgemäße Verwendung, Wartung oder Verwahrung, wie unsachgemäße Handhabung; Nicht zur Verwendung für den vernünftigerweise vorgesehenen Zweck des Produkts; Unsachgemäßes Einstecken externer Geräte; Drop oder externe Kraftdrücken; Exposition gegenüber ungeeigneten Temperaturen, Lösungsmitteln, Säuren, Laugen, Überschwemmungen oder feuchten Umgebungen; ③ Ausfall oder Beschädigung durch Installation, Reparatur, Änderung, Ergänzung oder Entfernung durch eine nicht-Shenniu autorisierte Stelle oder Person; ④ Die ursprünglichen Identifikationsinformationen des Produkts oder Teils werden geändert, geändert oder entfernt; ⑤ Keine gültige Garantiekarte; ⑥ Ausfall oder Beschädigung durch die Verwendung von Software, die nicht gesetzlich zulässig, nicht standardmäßig oder öffentlich vertrieben ist; ⑦ Ausfall oder Beschädigung durch höhere Gewalt oder Unfall; ⑧ Sonstige Ausfälle oder Schäden, die nicht durch Qualitätsprobleme mit dem Produkt selbst verursacht wurden. In den oben genannten Fällen sollten Sie eine Lösung von der zuständigen Partei suchen, für die Shen Niu nicht verantwortlich ist. Wenn das Produkt aufgrund von Teilen, Zubehör oder Software, die nicht unter die Garantie oder Garantie fallen, nicht ordnungsgemäß funktioniert, ist es kein Fehler, der von der Garantie abgedeckt ist. Normale Verfärbung, Verschleiß und Verbrauch während der Verwendung des Produkts ist kein Fehler, der durch die Garantie abgedeckt wird.

Produktgarantie- und Service-Support-Informationen

Die Gewährleistungsfrist und die Art der Dienstleistung des Produkts erfolgen gemäß den folgenden Produktgarantieinformationen:

| Produktkategorie | Komponentenname | Garantiezeit (Monate) | Art der Garantieleistung |
|------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| Komponente | Leiterplatte | 12 | Kundenreparatur |
| | Batterie | 3 | Kundenreparatur |
| | Ladegerät, Netzkabel, Synchronkabel und andere Teile mit Live-Performance. | 12 | Kundenreparatur |
| Sonstig | wie Blitzröhre, Modellierbirne, Schale, Schutzhülle, Verriegelung, Verpackung usw. | Nein | Keine Garantie |

Shen niu Produkte After-Sales-Service Telefon 0755-29609320-8062