Qualitätszertifikat



von Godox Video

GODOX Photo Equipment Co.,Ltd.


Adresse: Gebäude 2, Yaochuan-Industriezone, Viertel Tangwei, Gemeide Fuhai, Bezirk Baoan, Shenzhen Tel.: 0755-29609320(8062) Fax: 0755-25723423 E-mail: godox@godox.com

www.godox.com





Godox



KNOWLED P600R Hard

KNOWLED indirekte LED-Beleuchtung für Film und Fernsehen

Benutzerhandbuch

Wichtige Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Zunächst einmal als grundlegendstes Prinzip: Dieses Produkt ist ein professionelles Beleuchtungsset, das von professionellen Beleuchtungsexperten oder unter Anleitung von Profis verwendet werden sollte. Grundlegende Sicherheitsvorkehrungen müssen bei der Verwendung immer befolgt werden. Die spezifischen Sicherheitsvorkehrungen sind wie folgt:

- 1.Das Produkthandbuch muss vor dem Gebrauch gelesen und verstanden werden.
- 2. Professionelle Beleuchtungen sind für Kinder verboten. Wenn Kinder in der Nähe sind, müssen Eltern oder begleitende Eltern sie genau überwachen. Dadurch verhindern sie, dass Kinder durch Kollisionen oder den persönlichen Gebrauch von Lampen Personenschäden verursachen.
- 3. Diese Leuchte ist keine gewöhnliche Beleuchtungslampe und kann nicht für die Allgemeinbeleuchtung verwendet werden. Jeder, der Augenschäden oder empfindliche Augen hatte, sollte es vermeiden, diese Leuchte zu benutzen.
- 4.Wenn die Lampe leuchtet, muss sie mit Vorsicht verwendet werden. Es ist verboten, Hochtemperaturteile wie Leuchtdioden zu berühren, um Verbrennungen zu vermeiden.
- 5.Wenn die Lampe leuchtet, ist es unter keinen Umständen verboten, direkt auf die Leuchtdioden zu schauen. Starkes Licht sollte unter Anleitung eines professionellen Beleuchtungsexperten verwendet werden. Vermeiden Sie es auf jeden Fall, sich längere Zeit in einer starken Lichtumgebung aufzuhalten. Wenn es Augenbeschwerden verursacht, schalten Sie bitte die Lampen rechtzeitig aus. Stellen Sie die Verwendung ein und suchen Sie rechtzeitig einen Arzt auf.
- 6. Wenn die Leuchtdioden durch Hitze beschädigt oder verformt werden, sollte die Verwendung eingestellt werden. Der Hersteller, der Kundendienst oder qualifiziertes Wartungspersonal sollten rechtzeitig kontaktiert werden, um die Leuchtdioden auszutauschen, um Unfälle zu vermeiden.
- 7. Dieses Produkt ist nur für den Einsatz bei 20°C \sim 45°C Betriebstemperatur und normaler Luftfeuchtigkeit geeignet.
- 8.Verwenden Sie keine beschädigten Geräte oder Gerätezubehör. Warten Sie vor dem Gebrauch auf die Überprüfung und Reparatur durch professionelles Wartungspersonal und bestätigen Sie, dass das Gerät normal ist
- 9.Verwenden Sie dieses Produkt während des Gebrauchs nicht weiter, wenn das Gehäuse aufgrund von Stürzen, Quetschen oder starkem Aufprall gerissen ist, um nicht durch elektrischen Schlag durch Kontakt mit internen elektronischen Komponenten beschädigt zu werden.
- 10.Wenn ein Verlängerungskabel erforderlich ist, verwenden Sie ein Verlängerungskabel mit einem Nennstrom ≥ dem Nennstrom des Geräts. Wenn der Nennstrom des Verlängerungskabels geringer ist als der des Geräts, kann dies zu einer Überhitzung führen.
- 11. Das Netzkabel des Produkts ist lang. Bitte platzieren Sie das Netzkabel angemessen, damit es sich in einer sicheren Position befindet. Vermeiden Sie den Kontakt des Netzkabels mit der Oberfläche überhitzter Gegenstände, eine unsachgemäße Platzierung, die zu Zugschäden oder Umstürzen des Baustellenpersonals führt. Bitte verwenden Sie das Original-Netzkabel des

Werks. Wenn das Produkt durch die Verwendung eines anderen Netzkabels als des Netzkabels des Werks beschädigt wird, fällt es nicht unter den Wartungsumfang des Werks.

- 12. Ziehen Sie vor der Reinigung und Wartung immer den Netzstecker aus der Steckdose. Bei Nichtgebrauch ist es verboten, das Netzkabel zu ziehen, um das Gerät aus der Steckdose zu ziehen. Bei normalem Stromausfall sollten Sie beide Enden des Steckers des Geräts mit der Hand greifen und den Stecker aus der Steckdose ziehen. Dieses Gerät muss an eine Erdungssteckdose angeschlossen werden.
- 13.Das Gerät ist nicht wasserdicht. Bitte halten Sie das Gerät trocken. Tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Das Gerät sollte an einem trockenen und belüfteten Ort installiert werden, um den Einsatz in regnerischen, feuchten, staubigen oder überhitzten Umgebungen zu vermeiden. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Lampe und lassen Sie keine Flüssigkeit in das Innere der Lampe fließen. um Unfälle zu vermeiden.
- 14. Zerlegen Sie das Produkt nicht ohne Genehmigung. Wenn das Produkt ausfällt, muss es vom Unternehmen oder autorisiertem Wartungspersonal inspiziert und repariert werden.
- 15.Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es lagern. Ziehen Sie beim Aufbewahren das Netzkabel vom Gerät ab. Das Gerät sollte in der Aufbewahrungstasche oder an einem belüfteten und trockenen Ort aufbewahrt werden.
- 16.Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren und flüchtigen Lösungsmitteln wie Alkohol, Benzin usw. auf.
- 17. Verwenden Sie kein Produktzubehör, das nicht von unserem Werk empfohlen wird, um Feuer, Stromschlag oder Personenschäden zu vermeiden.
- 18.Wenn Sie dieses Gerät reinigen, wischen Sie es bitte nicht mit einem feuchten Tuch ab. Wischen Sie das Gerät bitte mit einem trockenen Tuch und einem weichen Tuch ab.
- 19.Dieses Produkt hat die RoHS-, CE- und FCC-Zertifizierung bestanden. Bitte beachten Sie die einschlägigen nationalen Normen für die Verwendung und den Betrieb.
- 20. Die Sicherheitshinweise werden nach dem strengen Test unseres Werks formuliert. Das Design und die Spezifikationen der Ausrüstung können ohne Vorankündigung geändert werden. Kunden können die neuesten elektronischen Anweisungen auf der Website von Godox einsehen, um die neuesten Produktinformationen zu erhalten.
- 21.Während der einjährigen Garantiezeit fallen verbrauchbare Batterien, Adapter, Netzkabel und anderes Zubehör nicht unter diese Garantie.
- 22.Wenn festgestellt wird, dass das Gerät ohne Genehmigung überholt wird, wird die einjährige Garantiezeit storniert. Die entsprechenden Gebühren für die Wartung werden in Rechnung gestellt.
- 23.Ein Ausfall des Geräts, der durch einen nicht standardmäßigen Betrieb verursacht wird, fällt nicht unter die Garantie.

Diese Anleitungen aufbewahren

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie Godox-Produkte gekauft haben.

Godox hat vor kurzem eine KNOWLED 2600B Hard indirekte LED-Beleuchtung für Film und Fernsehen mit einer Leistung von bis zu 600W auf den Markt gebracht, die einen AC100V-240V Spannungsbereich unterstützt und für Szenen auf der ganzen Welt geeignet ist; Mit integrierter Lichtsteuerung, ultrahoher Helligkeit, tausendstufiger Helligkeitseinstellung, 4 Dimmkurven. 1800K-10000K Farbtemperatur, 4 Farbmodi, 14 Arten von Lichteffekt-Szenen, durchschnittlichem CRI ≥ 96. durchschnittlichem TLCI ≥ 96. einer Vielzahl von drahtlosen Bedienelementen und vielen anderen Figenschaften; geeignet für große Studios, Film- und Fernsehbasen, Studios, Außenszenen und große Feldszenen.

Hauptmerkmale

- Integriertes Design von der Leuchte und Steuerung, das gleichzeitig Platz spart, die Lichtverteilung ist beguemer:
- 600 W Superausgangsleistung, volles Farbtemperatursegment volle Ausgangsleistung;
- Echte Tausenderstufenanpassung, von 100% perfekt glattes Dimmen auf 0%;
- 4 Arten von Dimmkurven: linear S-Kurve exponentiell logarithmisch:
- Breite Farbtemperatur, Einstellbereich: 1800K-10000K:
- Mehrere Farbpalettenmodi: HSI-Modus, RGBW-Modus, GFI-Modus, X-Y-Achsen-Modus;
- Mehrere intelligente Steuerungen: DMX512-Konsolensteuerung, das RDM-Protokoll LumenRadio CRMX-Steuerung / Bluetooth-App-Steuerung / Leuchtkörpersteuerung unterstützt
- Aufnahme eines effizienten Lüfters mit einem neuen Kühlungsdesign, um den Kühlungsbedarf von Scheinwerfern zu erfüllen:
- 14 Sorten FX-Lichteffektmodi: Blitzlicht, Blitz und Donner, bewölkt, kaputte Glühbirnen, Fernseher, Kerze, Feuer, Feuerwerk, Explosion, Schweißen, Polizeiwagen, SOS, Farblichtzvklus, Party.




Warnung

- ⚠ LED-Leuchten der Hochleistung ist es strengstens verboten, direkt auf die Lichtguelle zu schauen oder die Augen anderer zu beleuchten.
- A Es ist strengstens verboten, das Netzkabel oder das Anschlusskabel beim Einschalten einund auszustecken, um Personenschäden zu vermeiden.
- Blockieren Sie das Kühlloch nicht, wenn diese Lampe in Betrieb ist.
- A Erlauben Sie Kindern nicht, sich dieser Lampe zu nähern, sie zu berühren oder zu benutzen.
- ♠ Professionelle Beleuchtungsgeräte, bitte achten Sie darauf, die Bedienungsanleitung korrekt zu befolgen.




Das menschliche Auge darf nicht direkt darin schauen.

Teilebezeichnungen




1. Öse 1	8.USB-A-Anschluss	15. PRESET-Taste	22. Anschlussvorrichtung
2. Öse 2	9. DMX IN-Anschluss	16. Sperrtaste	23. Handgriff 2
3. Öse 3	10. DC INPUT-Anschluss	17. MENÜ-Taste	24. Bügelgriff
4. Öse 4	11. DMX OUT-Anschluss	18. MODE-Taste	25. Ü- Bügel
5. Handgriff 1	12. AC INPUT-Anschluss	19. CRMX-Anzeigeleuchte	26. Richtungsverstellgriff
6. Kühlloch	13. Netztaste	20. Einstellknopf	
7. Lüfterauslass	14. Display	21. Antenne	


Montageanleitung für U-Bügel



1. Installieren Sie zuerst eine Seite: Platzieren Sie die Lampe vertikal, Polstern Sie den Kunststoffpolsterblock zwischen der Lampenbefestigungsöffnung und der Befestigungsöffnung der U-Bügel.



2. Setzen Sie den Schraubpfosten in den Metallpolsterblock ein. Setzen Sie das Befestigungsloch der U-Bügel ein. Ziehen Sie es fest, indem Sie es im Uhrzeigersinn drehen.



3. Die andere Seite: Folgen Sie einfach den obigen Schritten, um es zu installieren.

DMX-Konsole anschließen

Drahtlose DMX-Verbindung



DMX512










Kabelgebundene DMX-Verbindung



Lieferumfang



Hilfsreiche Tipps: Der Schaltplan im Handbuch ist schematisches Diagramm, das nur als Referenz dient. Aufgrund der kontinuierlichen Aktualisierung und Aktualisierung des Produkts kann es zu Unterschieden zwischen dem physischen Produkt und dem Schaltplan kommen. Bitte beziehen Sie sich auf das physische Produkt.

Zusätzliches erhältbares Zubehör

AC-Netzkabel MC15C, Hubseil SCH01, Raumleuchte Softcover P600BHSS, Rock P600BHSSS, quadratische Softbox P600BHS22, Gitter P600BHS22G, Aufbewahrungsbox für Luftverkehrt FC01, V-Port Batteriehängeplatte DBP-V, Sicherheitsseil SW01, Versatzhalterung HJ02, Multilampenfassung HJ04, Softstück P600RHD, Softschild P600RHD0, Wabenplatte P600RHH30, Wabenplatte P600RHH60, Schlitz P600RHS, Spleißrahmen AB02, Spleißrahmen AB04

Ein-/Ausschalten

Schalten Sie die Stromversorgung ein. Schalten Sie den Netzschalter ein (-) oder aus (0).

Farbtemperaturmodus

Drücken Sie kurz die MODE-Taste, um die MODE-Auswahloberfläche aufzurufen. Drehen Sie den Einstellknopf, um den Farbtemperaturmodus (CCT) auszuwählen. Drücken Sie kurz den Einstellknopf, um in den Farbtemperaturmodus zu gelangen. Drehen Sie den Einstellknopf, um die Helligkeitseinstellung/Farbtemperatureinstellung/Grün-Rot-Einstellung auszuwählen. Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um eine bestimmte Einstellung einzugeben. Drehen Sie den linken Einstellknopf, um den Parameterwert zu reduzieren. Drehen Sie den rechten Einstellknopf, um den Parameterwert zu erhöhen.



Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%) Farbtemperatur: 1800K-10000K (in Schritten von 100K)

Grün-Rot: -100% ~ 100% (in Schritten von 1%)

HSI-Modus

Drücken Sie kurz die MODE-Taste, um die MODE-Auswahloberfläche aufzurufen. Drehen Sie den Einstellknopf, um den HSI-Modus auszuwählen. Drücken Sie kurz den Einstellknopf, um in den HSI-Modus zu gelangen. Drehen Sie den Einstellknopf, um die Helligkeitseinstellung/Farbtoneinstellung/ Sättigungseinstellung auszuwählen. Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um eine bestimmte Einstellknopf um den Parameterwert zu reduzieren. Drehen Sie den rechten Einstellknopf, um den Parameterwert zu erhöhen. Die Schpittstellenparameters sind unten darnestellt:

um den Parameterwert zu erhöhen. Die Schnittstellenparameter sind unten dargestellt:

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)
Farbton: 0°~360°(in Schritten von 1°)
Sättigung: 0% ~ 100% (in Schritten von 1%)




RGBW-Modus

Drücken Sie kurz die MODE-Taste, um die MODE-Auswahloberfläche aufzurufen. Drehen Sie den Einstellknopf, um den RGBW-Modus auszuwählen. Drücken Sie kurz den Einstellknopf, um in den RGBW-Modus zu gelangen.

Drehen Sie den Einstellknopf, um die Helligkeitseinstellung/Rotlichteinstellung/ Grünlichteinstellung/ Baulichteinstellung/ Weißlichteinstellung auszuwählen. Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um eine bestimmte Einstellung einzugeben. Drehen Sie den linken Einstellknopf, um den Parameterwert zu reduzieren. Drehen Sie den rechten Einstellknopf, um den Parameterwert zu reduzieren. Drehen Sie den rechten Einstellknopf, um den Parameterwert zu erhöhen.

Die Schnittstellenparameter sind unten dargestellt:

 $\label{eq:heligkeit: 0% $$ \sim 100\% (in Schritten von 0,1%)$$ Rotes Licht: 0% $$ \sim 100% (in Schritten von 0,1%)$$ Grünes Licht: 0% $$ \sim 100% (in Schritten von 0,1%)$$ Blaues Licht: 0% $$ \sim 100% (in Schritten von 0,1%)$$ Weißes Licht: 0% $$ \sim 100% (in Schritten von 0,1%)$$$



GEL-Modus

Drücken Sie kurz die MODE-Taste, um die MODE-Auswahloberfläche aufzurufen. Drehen Sie den Einstellknopf, um den Farbfiltermodus (GEL) auszuwählen. Drücken Sie kurz den Einstellknopf, um in den Farbfiltermodus zu gelangen. Drehen Sie den Einstellknopf, um die Helligkeitseinstellung/Farbfiltersorten/Farbfiltergruppensorten/Farbfiltergruppensorten/Farbtingg auszuwählen. Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um eine bestimmte Einstellung einzugeben. Drehen Sie den linken Einstellknopf, um den Parameterwert zu reduzieren. Drehen Sie den rechten Einstellknopf, um den Parameterwert zu reduzieren. Die Schnittstellenparameter sind unten dargestellt:

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)
Farbfiltersorten: (R-GEL)COR./CAL./SPC./CINE.
(L-GEL)COR./COLOR./600/COS./700
Farbtemperatur: 3200K oder 5600K
Farbton: -10 * -10 * (in Schritten von 1*)
Sättigung: -20%~20% (in Schritten von 1%)




XY-Modus

Drücken Sie kurz die MODE-Taste, um die MODE-Auswahloberfläche aufzurufen. Drehen Sie den Einstellknopf, um den XY-Modus auszuwählen. Drücken Sie kurz den Einstellknopf, um in den XY-Modus zu gelangen. Drehen Sie den Einstellknopf, um die Helligkeitseinstellung / X-Koordinateneinstellung / Y-Koordinateneinstellung Sie kurz auf den Einstellknopf, um eine Einstellung einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf, um die Parameter einzustellen.

Die Schnittstellenparameter sind unten dargestellt:

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%) X-Koordinaten: 0,0000 ~ 0,8500 Y-Koordinate: 0,0000 ~ 0,9500



FX-Modus

Drücken Sie kurz die MODE-Taste, um die MODE-Auswahloberfläche aufzurufen. Drehen Sie den Einstellknopf, um den FX-Modus auszuwählen. Drücken Sie kurz den Einstellknopf, um in den FX-Modus zu gelangen. Drehen Sie den Einstellknopf, um unter Blitzlicht / Blitz und Donner / bewölkt / kaputte Glübbirne / Fernsehen / Kerze / Feuer / Feuerwerk / Explosion / Schweißen / Polizeiwagen / SOS/ Farblichtzyklus / Party auszuwählen.

Wählen Sie den gewünschten Lichteffekt aus. Drücken Sie kurz den Einstellknopf, um die Einstelloberfläche für Lichteffekte aufzurufen. Drücken Sie nach dem Einrichten der Lichteffekte kurz die MODE-Taste, um zur vorherigen Ebene zurlickzulehren.



1 Blitzlicht

Dieser Lichteffekt simuliert Blitz oder traditionellen Magnesiumblitz und wird oft verwendet, um eine lebendige, lebendige Atmosphäre zu schaffen. Wählen Sie eine Einstellung durch Drehen des Einstellknopfs. Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Optionen einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf, um ihn entsprechend den Anforderungen einzustellen. Drücken Sie nach dem Einrichten kurz den Einstellknopf, um zur vorherigen Fhene zurückzukehren.

Hinweis: Wählen Sie Manuell um den Blinkeffekt auszulösen, indem Sie den Einstellknopf einmal kurz driicken

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)
EIN/AUS: ein-/ausschalten
Typ: CCT/HSI
Farbtemperatur/Farbton:
1800K-10000K/0°-360°
Auslösen: Hand/Autom.
Geschwindigkeit: 1-100

Modus: Blitzlicht/Magnesiumlicht

2 Blitz und Donner



Dieser Lichteffekt simuliert den Blitz und Donner und wird oft verwendet, um eine Atmosphäre der Spannung, des Schreckens oder des Mysteriums zu schaffen

Wählen Sie eine Einstellung durch Drehen des Einstellknopfs. Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Optionen einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf, um ihn entsprechend den Anforderungen einzustellen. Drücken Sie nach dem Einrichten kurz den Einstellknopf, um zur vorherigen Ehene zurückzukehren

Hinweis: Wählen Sie Manuell, um den Blinkeffekt auszulösen, indem Sie den Einstellknopf einmal kurz drücken.

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)	
EIN/AUS: ein-/ausschalten	

Farhtemneratur/Farhton: 1800K-10000K Auslösen: Hand/Autom

Anzahl der Blinzeln: Zufällig/1-10

Frequenz: Zufällig/1-20

3. Bewölkt

Dieser Lichteffekt simuliert die Okklusion von Wolken und wird oft verwendet, um eine Atmosphäre von Dunkelheit, Verdrängung oder Traurigkeit zu schaffen.

Wählen Sie eine Einstellung durch Drehen des Einstellknopfs. Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Optionen einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf, um ihn entsprechend den Anforderungen einzustellen. Drücken Sie nach dem Einrichten kurz den Einstellknopf, um zur vorherigen Ehene zurückzukehren

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0.1%) FIN/AUS: ein-/ausschalten Helligkeitsverhältnis: 10-90 Frequenz: Zufällig/1-100

4. Schlechte Glühbirne

Dieser Lichteffekt simuliert den Blitz einer beschädigten Glühbirne und wird oft verwendet, um eine Dämmerungsatmosphäre zu schaffen. Wählen Sie eine Einstellung durch Drehen des Einstellknopfs. Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf. um die Optionen einzugeben. Drehen

Anforderungen einzustellen. Drücken Sie nach dem Einrichten kurz den Einstellknopf, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren

Sie den Einstellknopf, um ihn entsprechend den

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)
EIN/AUS: ein-/ausschalten
Typ: CCT/HSI

Typ: CCT/HSI
Farbtemperatur/Farbton:
1800K-10000K/0 ° -360 °
Geschwindigkeit: 1-100

5. Fernseher 📺

Dieser Lichteffekt simuliert den Lichteffekt eines Fernsehgeräts oder Bildschirms und wird oft verwendet, um eine kühle, mechanische oder digitale Atmosphäre zu schaffen. Wählen Sie eine Einstellung durch Drehen des Einstellknopfs. Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Optionen einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf, um dien Optionen einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf, um ihn entsprechend den Anforderungen einzustellen.
Drücken Sie nach dem Einrichten kurz den Einstellknopf, um zur vorherigen Ebene

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)

EIN/AUS: ein-/ausschalten

Typ: CCT/HSI
Geschwindigkeit: 1-100

6. Kerze

zurückzukehren

Dieser Lichteffekt simuliert den Lichteffekt einer Kerze und wird oft verwendet, um eine weiche, warme, blinkende Atmosphäre zu schaffen. Wählen Sie eine Einstellung durch Drehen des Einstellknopfs. Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Optionen einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf, um ihn entsprechend den Anforderungen einzustellen. Drücken Sie nach dem Einrichten kurz den Einstellknopf, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)

EIN/AUS: ein-/ausschalter

Geschwindigkeit: 1-100



Dieser Lichteffekt simuliert den Lichteffekt einer Flamme und wird oft verwendet um eine helle warme, flackernde Atmosphäre zu schaffen. Wählen Sie eine Einstellung durch Drehen des Einstellknopfs. Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Optionen einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf, um ihn entsprechend den Anforderungen einzustellen. Drücken Sie nach dem Einrichten kurz den Einstellknopf, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren

FIN/AUS: ein-/ausschalten

Geschwindigkeit: 1-100

8. Feuerwerk



Dieser Lichteffekt simuliert den Lichteffekt von Feuerwerkskörnern und wird oft verwendet um eine wunderschöne, farbenfrohe und romantische Atmosphäre zu schaffen

Wählen Sie eine Einstellung durch Drehen des Einstellknopfs. Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Optionen einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf, um ihn entsprechend den Anforderungen einzustellen. Drücken Sie nach dem Einrichten kurz den Einstellknopf, um zur vorherigen Fhene zurückzukehren

Helliakeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)

EIN/AUS: ein-/ausschalten

Typ: CCT/HSI Geschwindigkeit: 1-100

Glutasche: 1-100

9. Explosion 🌼



Ebene zurückzukehren.

Hinweis: Wählen Sie Manuell um den Explosionseffekt auszulösen, indem Sie den Einstellknopf einmal kurz drücken

Sie den Einstellknopf, um ihn entsprechend den

Anforderungen einzustellen. Drücken Sie nach dem

Einrichten kurz den Einstellknopf, um zur vorherigen

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0.1%)

EIN/AUS: ein-/ausschalten Auslösen: Hand/Autom

Typ: CCT/HSI

Farbtemperatur/Farbton: 1800K-10000K/0°-360°

Glutasche: 1-100

Geschwindiakeit: 1-100

10 Schweißen



Dieser Lichteffekt simuliert den Lichteffekt des Schweißens und wird oft verwendet um eine heiße, mechanische Atmosphäre zu schaffen. Wählen Sie eine Einstellung durch Drehen des Einstellknopfs. Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Optionen einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf, um ihn entsprechend den Anforderungen einzustellen. Drücken Sie nach dem Einrichten kurz den Einstellknopf, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0.1%)

EIN/AUS: ein-/ausschalten

Typ: CCT/HSI

Farbtemperatur/Farbton:

1800K-10000K/0°-360°

Geschwindigkeit: 1-100

11. Polizeiwagen



Dieser Lichteffekt simuliert den flackernden Effekt von Polizeiautolichtern und wird oft verwendet. um eine angespannte, jagende oder angespannte Atmosphäre zu schaffen.

Wählen Sie eine Einstellung durch Drehen des Einstellknopfs. Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Optionen einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf, um ihn entsprechend den Anforderungen einzustellen. Drücken Sie nach dem Einrichten kurz den Einstellknopf, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%) EIN/AUS: ein-/ausschalten

Farhe: Bot + Blau Bot Blau Weiß + Blau Gelb + Blau, Gelb, Bot + Blau + Weiß, Bot + Gelb + Blau Geschwindiakeit: 1-100

12.SOS SOS

Dieser Lichteffekt simuliert den blinkenden Effekt des SOS-Notfallsignals. Er wird oft verwendet, um eine Atmosphäre von Gefahr. Not oder Notfall zu schaffen.

Wählen Sie eine Einstellung durch Drehen des Einstellknopfs. Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Optionen einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf, um ihn entsprechend den Anforderungen einzustellen. Drücken Sie nach dem Einrichten kurz den Einstellknopf, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0.1%)

EIN/AUS: ein-/ausschalten Typ: CCT/HSI

Farbtemperatur/Farbton:

1800K-10000K/0 ° -360 °

13. Farblichtzyklus

Dieser Lichteffekt simuliert die zyklischen und

wechselnden Effekte von farbigem Licht. Er wird oft verwendet, um eine verträumte Sci-Fi-Atmosphäre zu schaffen.

Wählen Sie eine Einstellung durch Drehen des Einstellknopfs. Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Optionen einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf, um ihn entsprechend den Anforderungen einzustellen, Drücken Sie nach dem Einrichten kurz den Einstellknopf, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0.1%) EIN/AUS: ein-/ausschalten

Sättigung: 0% ~ 100% (in Schritten von 1%)

14. Party -

Dieser Lichteffekt simuliert Effekte wie farbiges Licht, Blitz und Laser und wird oft verwendet, um eine fröhliche, energiereiche Karnevalsatmosphäre zu schaffen.

Wählen Sie eine Einstellung durch Drehen des Einstellknonfs. Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Optionen einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf, um ihn entsprechend den Anforderungen einzustellen. Drücken Sie nach dem Einrichten kurz den Einstellknopf, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)

EIN/AUS: ein-/ausschalten

Sättigung: 0% ~ 100% (in Schritten von 1%) Geschwindiakeit: 1-100

Menüeinstellungen

Drücken Sie kurz die MENU-Taste, um die Menüeinstellungen aufzurufen, drehen Sie den Einstellknopf, um DMX, CRMX, Bluetooth, Dimmkurve, Steuermodus, Farbraum, Lüfter, Bildschirmeinstellungen, Sprache, System-Upgrade, Werkseinstellungen und über die Maschine auszuwählen.



1 DMX

Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Einstellschnittstelle für DMX aufzurufen. Drehen Sie den Einstellknopf, um Adresse / DMX-Modus / RDM-Status / verlorenen DMX-Status / Stornierungsschalter / DMX-Verstärkungskanal auszuwählen. Drücken Sie den Einstellknopf kurz, um die Optionen und Einstellungen einzugeben. Schließen Sie die Optionen und Einstelllungen durch Drehen des Einstellknopfs ab.

Address 001

DMX Mode
01:CCT 8 Bit

RDM State On

DMX Lost

Hold Last Command

Termination On

Extend DMX Channels On

Anschluss an kabelgebundenes DMX, Leuchtkörperschnittstelle

CRMX und die Display-Schnittstelle der Leuchtkörper anschließen

Option Stufe I	Option Stufe II	Anleitung
Adresse	001-512	Startadresse
DMX-Modus	01:CCT 8Bit	CCT-Modus 8Bit
	02:HSI 8Bit	HSI-Modus 8Bit
	03:RGB 8Bit	RGB-Modus 8Bit
	04:RGBW 8Bit	RGBW-Modus 8Bit
	05:RGBWW 8Bit	RGBWW-Modus 8Bit
	06:CCT+HSI 8Bit	CCT+HSI-Modus 8Bit
	07:CCT+RGBW 8Bit	CCT+RGBW-Modus 8Bit
	08:FX 8Bit	FX-Modus 8Bit
	09:GEL 8Bit	GEL-Modus 8Bit
	10:CCT 16Bit	CCT-Modus 16Bit
	11:HSI 16Bit	HSI-Modus 16Bit
	12:RGB 16Bit	RGB-Modus 16Bit
	13:RGBW 16Bit	RGBW-Modus 16Bit
	14:X-Y 16Bit	X-Y-Modus 16Bit
	15:FX 16Bit	FX Modus 16Bit
	16:GEL 16Bit	GEL-Modus 16Bit
RDM-Statusadresse	EIN	RDM einschalten und nach dem Einschalten kann die Konsole die
		Lampenadresse und den DMX-Modus einstellen
	AUS	RDM ausschalten
DMX-Statusadresse	Den zuletzten Status	Verwenden Sie nach dem Verlust des DMX-Steuersignals
verloren	beibehalten	weiterhin das zuletzt empfangene DMX-Steuersignal, bevor
		Sie es ausschalten oder erneut ein gültiges DMX-Steuersignal
		empfangen.
	Direkt ausschalten	Lampe erlischt sich unmittelbar
	Es bleibt im letzten	Nachdem Sie das DMX-Steuersignal verloren haben, verwenden
	Zustand und erlischt	Sie das zuletzt empfangene DMX-Steuersignal 2 Minuten
	nach 2 Minuten	lang weiter. Die Lampe erlischt nach 2 Minuten. Hinweis:
		Wenn innerhalb von 2 Minuten ein gültiges DMX-Steuersignal
		empfangen wird, wird ein neues DMX-Steuersignal verwendet.
Stornierungsschalter	EIN	DMX-Endgerät einschalten
	AUS	DMX-Endgerät ausschalten
Verstärkungskanal	EIN	Einschaltsignal des Verstärkungskanals
	AUS	Ausschaltsignal des Verstärkungskanals

Hinweis: Verwenden Sie das DMX/RDM-Bedienfeld, um die Lampen zu steuern. Bitte beachten Sie die beigefügte praktische DMX-Tabelle. Die elektronische Version kann auf der offiziellen Website https://www.godox.com.cn herunterladen werden.

2 CRMX

Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Einstellschnittstelle für CRMX aufzurufen. Drehen Sie den Einstellknopf, um CRMX E/A bzw. Zurücksetzen auszuwählen. Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Einstellungen aufzuruffen.

CRMX E/A: Schließen Sie die Einstellung durchs Drehen des Einstellknopfs ab.

CRMX zurücksetzen: Schließen Sie die Einstellung durch kurzes Drücken des Einstellknopfs ab. Nachdem die Einstellung abgeschlossen ist, drücken Sie kurz die MENU-Taste, um zur vorherigen Stufe zurückzukehren.

Hinweis: CRMX hat nur eine Empfangsfunktion.



3.Bluetooth

Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Einstellschnittstelle für Bluetooth aufzurufen. Drehen Sie den Einstellknopf, um Bluetooth-Schalter / Bluetooth zurücksetzen auszuwählen. Drücken Sie nach dem Einrichten kurz den Einstellknopf, um die Einstellungen auszurufen.

Bluetooth-Schalter: Schließen Sie die Einstellung durchs Drehen des Einstellknopfs ab. Bluetooth zurücksetzen: Einrichtung mit einem kurzen Tastendruck abschließen. Bluetooth-MAC-Code: In der unteren rechten Ecke der Benutzeroberfläche finden Sie bequem das Bluetooth von Lampen.

Taste, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

Bluetooth
Bluetooth On
Reset Reset
MAC:BA54

Scannen Sie den QR-Code unten, um die mobile App "Godox Light" herunterzuladen (sowohl für Android als auch für Angle verfüghar)

Android als auch für Apple verfügbar).

Hinweis: 1. Das erste mobile Gerät (Handy oder Tablet) kann direkt über die App den Lichtkörper steuern. Beim Austausch anderer mobilier Geräte muss der Leuchtenkörper per Bluetooth zurückgesetzt werden, um die App normal nutzen zu krinnen

2. Die App muss auf v3.0 oder höher aktualisiert werden.


4. Dimmkurve

Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Einstellschnittstelle für Dimmkurve aufzurufen. Drehen Sie den Einstellknopf, um linear, S-Kurve, Exponentiell und Logarithmisch auszuwählen. Drücken Sie nach dem Einrichten kurz den Einstellknopf/ die MENU-Taste, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.



5. Steuermodus

Drücken Sie kurz den Einstellknopf, um in den Steuermodus zu gelangen. Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um den Modus auszuwählen. Drehen Sie den Einstellknopf, um den entsprechenden Modus auszuwählen. Drücken Sie nach der Einstellung kurz auf die MENU-Taste, um zum vorherigen Level zurückzukehren.



6. Farbraum

Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um den Farbraum aufzurufen. Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um den Farbraum auszuwählen. Drehen Sie den Einstellknopf, um den entsprechenden Farbraum auszuwählen. Drücken Sie nach der Einstellung kurz auf die MENU-Taste, um zum vorherigen Level zurückzukehren. Farbraum: Originalfarbraum, Kalibirierungsfarbraum, REOT09. DCI-P3.

Original Gamut

Color Space

7 Lüfter

Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Einstellungen für Lüfter auf zurufen. Drehen Sie den Einstellknopf, um Stummschaltung, Auto, Mittel, Hoch auszuwählen. Drücken Sie nach der Auswahl kurz den Einstellknopf/ die MENU-Taste, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

Der maximale Helligkeitswert des Leuchtkörpers in verschiedenen Zuständen (%)

Lüfterzustand	linear	S-Kurve	Exponentiell	Logarithmisch
Stummschaltung	20%	36.5%	52.4%	8.7%
Auto	100%	100%	100%	100%
Mittel	75%-100%	60%-100%	86%-100%	40%-100%
Hoch	100%	100%	100%	100%

Hinweis: Wenn sich der Lüfter im Modus mit mittlerer Geschwindigkeit befindet, ändert sich der maximale Helligkeitswert mit der Umgebungstemperatur.

8. Bildschirmeinstellung


Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Einstellungen für Bildschirmeinstellung aufzurufen. Drehen Sie den Einstellknopf, um Stummschaltung, Auto, Mittel, Hoch auszuwählen. Drücken Sie nach dem Einrichten kurz die MENU-Taste, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

Bildschirmhelligkeit: 10-100 Bildschirmdrehung: Standard, automatisch, invertiert

9. Sprachen

Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Einstellungen für Sprachen aufzurufen. Drehen Sie den Einstellknopf, um Chinesisch / Englisch auszuwählen. Drücken Sie den Einstellknopf, um die Einstellung abzuschließen. Drücken Sie nach dem Einrichten kurz die MENU-Taste, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.







10. Systemaktualisierung

Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um das System-Upgrade aufzurufen. Drücken Sie nach dem Anzeigen kurz die MENU-Taste, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.



Über Aktualisierung

- 1.Laden Sie die neue Firmware auf der offiziellen Website (https://www.godox.com.cn/firmware-continuous-light) auf den USB-Stick herunter.
- 2.Stecken Sie im ausgeschalteten Zustand das USB-Laufwerk mit der neuen Firmware in die USB-A-Schnittstelle.
- 3.Starten Sie das Gerät und die Lampe P600R Hard gelangt automatisch in die Aktualisierung-Schnittstelle.
- 4. Nach dem Upgrade automatisch zum Hauptbildschirm zurückspringen

Anmerkung: 1. Sie müssen die neue Firmware von der offiziellen Website herunterladen, im Stammverzeichnis der U-Disk speichern und es gibt nur eine BIN-Datei.

2. USB-A-Schnittstelle unterstützt Stromversorgung, Ausgangsspannung und Strom 5V/1,2A, bitte nicht an USB-Geräte der Hochleistung anschließen.

11. Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um das Wiederherstellen der Werkseinstellungen aufzurufen. Drehen Sie den Einstellknopf, um OK / Abbrechen auszuwählen, und drücken Sie kurz den Einstellknopf, um die entsprechenden Optionen auszuwählen.

Nach der Auswahl der Werkseinstellung ändert sich der Helligkeitswert automatisch um 100%.



12. Über dieses Gerät

Drücken Sie einfach den Einstellknopf, um über diese Maschine zu gelangen. In dieser Oberfläche können Sie die Modellnummer, die UID-Nummer, die Firmware-Version, die Lampenfassungstemperatur, die Umgebungstemperatur und andere Informationen anzeigen. Drücken Sie nach dem Anzeigen kurz die MENU-Taste, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

Fixture Info Model:P600R Hard UID:085500000000 Firmware version:V0 04 Light Hred Temp:80°C Ambient Temp:25°C

Sperreinstellungen

Drücken Sie kurz die Sperrtaste, der Bildschirm erscheint < ➡>, um anzuzeigen, dass die aktuelle Benutzeroberfläche gesperrt ist. Drücken Sie kurz die Sperrtaste erneut, um sie zu entsperren.



Vorgespeicherte Einstellungen

Drücken Sie kurz die PRESET-Taste, um die Lichteffektschnittstelle der gespeicherten Lampen aufzurufen. Drehen Sie den Einstellknopf, um 1-20 Gruppen von Voreinstellungen auszuwählen. Drücken Sie kurz den Einstellknopf, um die voreingestellten Gruppeneinstellungen aufzurufen. Wählen Sie Anwenden / Speichern / Abbrechen durch Drehen des Einstellknopfs. Drücken Sie schließlich kurz den Einstellknopf, um die Einstellung abzuschließen. Nachdem die Einstellung abgeschlossen ist, drücken Sie kurz die PRESET-Taste, um die Preset-Einstellungen zu verlassen.

Hinweis: Wenn eine bestimmte Gruppe den Lichteffekt nicht voreingestellt hat, zeigt die Option die Anwendungsoption nicht an



Wartung und Pflege

Während der einjährigen Garantiezeit fallen verbrauchbare Batterien, Adapter, Netzkabel und anderes Zubehör nicht unter diese Garantie

Wenn festgestellt wird, dass das Fotolicht unbefugt inspiziert wird, wird die einjährige Garantiezeit des LED-Fotolichts storniert. Die entsprechenden Wartungsgebühren werden in Rechnung oestellt.

Ein Ausfall des Geräts, der durch einen nicht standardmäßigen Betrieb verursacht wird, fällt nicht unter die Garantie

Alle Reparaturen liegen in der Verantwortung der vom Werk benannten Wartungsabteilung, die Originalzubehör zur Verfügung stellt.

Wenn dieses Produkt eine Fehlfunktion aufweist oder nass wird, kann es vor dem Gebrauch von einem Fachmann repariert werden. Wenn der LED Film- und Fernsehlampe funktioniert und eine Anomalie festgestellt wird, sollte die Stromversorgung sofort ausgeschaltet werden, um die Ursache herauszufinden.

Daten der Beleuchtungsstärke

Fabetemperatur	Teststatus	Einheit der Beleuchtungsstärke	1m	3m	5m	7m	9m
1800K		Lux	≈40400	≈4840	≈1800	≈990	≈690
		fc	≈3760	≈449	≈167	≈92	≈64
2800K		Lux	≈62600	≈7850	≈3010	≈1680	≈1130
		fc	≈5810	≈729	≈280	≈156	≈105
3200K		Lux	≈63800	≈7960	≈3060	≈1700	≈1150
		fc	≈5930	≈739	≈284	≈158	≈106
4300K		Lux	≈66400	≈8260	≈3200	≈1770	≈1190
	Blanke Leuchte	fc	≈6170	≈767	≈297	≈164	≈110
5600K		Lux	≈71700	≈8980	≈3420	≈1910	≈1290
		fc	≈6660	≈834	≈318	≈178	≈119
6500K		Lux	≈77400	≈9650	≈3720	≈2060	≈1380
		fc	≈7190	≈896	≈346	≈191	≈128
8500K		Lux	≈70700	≈8830	≈3400	≈1880	≈1270
		fc	≈6570	≈820	≈316	≈175	≈118
10000K		Lux	≈65500	≈8180	≈3170	≈1740	≈1170
		fc	≈6090	≈760	≈294	≈162	≈109

Die obigen Daten sind Durchschnittswerte, nicht absolute Werte. Die Tests werden bei 100% Helligkeit des Leuchtenkörpers durchgeführt.

Spezifikationen und Parameter

Modell	P600R Hard
Stromversorgung	100V-240V~50/60Hz 7A
Max. Leistung	≈700W
Fabetemperatur	1800-10000K
Dimmbereich	0%-100%
Dimmmodus	Linear /S-Kurve / exponentiell / logarithmisch
CRI	Durchschnitt≥96
TLCI	Durchschnitt≥96
Steuerungsmodus	DMX512-Konsolensteuerung, das RDM-Protokoll
	LumenRadio CRMX-Steuerung / Bluetooth-App-Steuerung /
	Leuchtkörpersteuerung unterstützt
Bluetooth-Steuerungsentfernung	Max. Entfernung: 30m
USB-A-Anschluss	Firmware-Upgrade/5V=Stromversorgung durchs Netzteil 1,2A
Abmessungen (mit U-Bügel):	496mm×570mm×119mm
Nettogewicht≈	11,22kg

Das Design und die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Produktgarantie

Sehr geehrter Kunde, diese Garantiekarte ist ein wichtiger Garantienachweis. Bitte füllen Sie sie gemeinsam mit dem Verkäufer aus und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, wielen Dank!

Produktinformation	Modell	Produkt-Barcode		
Benutzerinformation	Name	Kontakt Nummer		
Benutzerinformation	Kontakt Adresse	Kontakt Adresse		
Anbieterinformationen	Name			
	Kontakt Nummer	Kontakt Nummer		
	Kontakt Adresse	Kontakt Adresse		
	Verkaufsdatum			
Anmerkung				

Hinweis: Dieses Formular sollte vom Verkäufer versiegelt werden.

Anwendbare Produkte

Dieses Dokument gilt für Produkte, die in den entsprechenden Produktgarantieinformationen aufgeführt sind (siehe Anweisungen später) und andere Produkte oder Komponenten, die nicht teil dieses Bereichs sind (z. B. Werbeartikel, Werbegeschenke und andere werksseitige Teile usw.), fallen nicht unter diese Garantieveroflichtung.

Gewährleistungsfrist

Die entsprechende Garantiezeit für Produkte und Komponenten basiert auf den entsprechenden Produktgarantieinformationen. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Datum des ersten Kaufs des Produkts, und das Datum des Kaufs ist das Datum der Registrierung der Garantiekarte zum Zeitpunkt des Kaufs

Wie erhalten Sie einen Garantieservice

Um den Service zu garantieren, können Sie sich direkt an den Produktverkäufer oder die autorisierte Serviceagentur wenden oder uns unter der Kundendienst-Telefonnummer der Shenniu-Produkte anrufen, und unser Servicepersonal kann den Service für Sie arrangieren. Wenn Sie eine Garantie beantragen, sollten Sie eine gültige Garantiekarte als Garantienachweis vorlegen, falls Sie diese erhalten. Wenn Sie keine gültige Garantiekarte vorlegen können, können wir Ihnen auch eine Garantie gewähren, wenn wir bestätigen können, dass das Produkt oder Teil von der Garantie abgedeckt ist, aber dies ist nicht unsere Verpflichtung.

Umstände, bei denen die Garantie nicht gilt

Die Gewährleistungen und Dienstleistungen gemäß diesem Dokument gelten nicht ① das Produkt oder Teil überschreitet die entsprechende Garantiezeit, wenn das Produkt den folgenden Bedingungen unterliegt; ② Ausfall oder Beschädigung durch unsachgemäße der unsachgemäße Verwendung, Wartung oder Verwahrung, wie unsachgemäße Handhabung; Nicht zur Verwendung für den vernünftigerweise vorgesehenen Zweck des Produkts; Unsachgemäßes Einstecken externer Geräte; Drop oder externe Kraftdrücken; Exposition gegenüber ungeeigneten Temperaturen, Lösungsmitteln, Säuren, Laugen, Überschwemmungen oder feuchten Umgebungen; ③ Ausfall oder Beschädigung durch Installation, Reparatur, Anderung, Ergänzung oder Entfernung durch eine nicht-Shenniu autorisierte Stelle oder Person; ④ Die ursprünglichen Identifikationsinformationen des Produkts oder Teils werden geändert, geändert oder entfernt; ⑤ Keine gültige Garantiekarte; ⑥ Ausfall oder Beschädigung durch die Verwendung von Software, die nicht gesetzlich zulässig, nicht standardmäßig oder öffentlich vertrieben ist; ⑦ Ausfall oder Beschädigung durch höhere Gewalt oder Unfall; ⑥ Sonstige Ausfälle oder Schäden, die nicht durch Qualitätsprobleme mit dem Produkt selbst verursacht

wurden. In den oben genannten Fällen sollten Sie eine Lösung von der zuständigen Partei suchen, für die Shen Niu nicht verantwortlich ist. Wenn das Produkt aufgrund von Teilen, Zubehör oder Software, die nicht unter die Garantie oder Garantie fallen, nicht ordnungsgemäß funktioniert, ist es kein Fehler, der von der Garantie abgedeckt ist. Normale Verfärbung, Verschleiß und Verbrauch während der Verwendung des Produkts ist kein Fehler, der durch die Garantie abgedeckt wird.

Produktgarantie- und Service-Support-Informationen

Die Gewährleistungsfrist und die Art der Dienstleistung des Produkts erfolgen gemäß den folgenden Produktgarantieinformationen:

Produktk ategorie	Komponentenname	Garantiezeit (Monate)	Art der Garantieleistung
	Leiterplatte	12	Kundenreparatur
	Batterie	3	Kundenreparatur
Komponente	Ladegerät, Netzkabel, Synchronkabel und andere Teile mit Live-Performance.	12	Kundenreparatur
Anmerkung	Schale, Schutzhülle, Verriegelung, Verpackung usw. Nein	No	Without warranty

eine GarantieShen niu Produkte After-Sales-Service Telefon 0755-29609320-8062